

PDFファイル内で文字列の検索が行えます。

<b>G タイプ RICOH</b>		
プリンタ名	カートリッジ名	備考
G515 G505	RC-1C01 (Mサイズ)	
	RC-1M01 (Mサイズ)	
	RC-1Y01 (Mサイズ)	
	RC-1BK01 (Mサイズ)	
	RC-1CS1 (Sサイズ)	
	RC-1MS1 (Sサイズ)	
	RC-1YS1 (Sサイズ)	
G717 G707 G707-ME	RC-1BKS1 (Sサイズ)	
	RC-1C11	
	RC-1M11	
	RC-1Y11	
	RC-1BK11	
	RC-1C01 (Mサイズ)	
	RC-1M01 (Mサイズ)	
	RC-1Y01 (Mサイズ)	
	RC-1BK01 (Mサイズ)	
	RC-1CS1 (Sサイズ)	
RC-1MS1 (Sサイズ)		
RC-1YS1 (Sサイズ)		
RC-1BKS1 (Sサイズ)		

<b>SG タイプ RICOH</b>		
プリンタ名	カートリッジ名	備考
SG2010L	GC41K (Mサイズ)	汎 扱いあり
SG2100	GC41C (Mサイズ)	
SG3100	GC41M (Mサイズ)	
SG7100	GC41Y (Mサイズ)	
	GC41KS (Sサイズ)	
	GC41CS (Sサイズ)	
	GC41MS (Sサイズ)	
	GC41YS (Sサイズ)	
	GC41YK (Sサイズ)	
GC7100	GC41KH (Lサイズ)	汎 扱いあり
	GC41CH (Lサイズ)	
	GC41MH (Lサイズ)	
	GC31CH (Lサイズ)	

<b>GX タイプ RICOH</b>		
プリンタ名	カートリッジ名	備考
GX-7570	RC-1C12	再 扱いあり
	RC-1M12	
GX-7670	RC-1Y12	再 扱いあり
	RC-1BK12	
	RC-1C13	
	RC-1M13	
GX-7000	RC-1Y13	再 扱いあり
	RC-1BK13	
GX-5000	GC-21CH (Lサイズ)	再 汎 扱いあり
	GC-21MH (Lサイズ)	
	GC-21YH (Lサイズ)	
	GC-21BKH (Lサイズ)	
	GC-21C (Mサイズ)	
	GC-21M (Mサイズ)	
	GC-21Y (Mサイズ)	
	GC-21BK (Mサイズ)	
	GC-21CS (Sサイズ)	
	GC-21MS (Sサイズ)	
GC-21YS (Sサイズ)		
GX-3000SF GX-3000S GX-3000 GX-2500	GC-21BKS (Sサイズ)	再 汎 扱いあり
	GC-21C (Mサイズ)	
	GC-21M (Mサイズ)	
	GC-21Y (Mサイズ)	
	GC-21BK (Mサイズ)	
	GC-21CS (Sサイズ)	
	GC-21MS (Sサイズ)	
	GC-21YS (Sサイズ)	
	GC-21BKS (Sサイズ)	
	GX-e7700 GX-e5500	
GC-31MH (Lサイズ)		
GC-31YH (Lサイズ)		
GC-31BKH (Lサイズ)		
GC-31C (Mサイズ)		
GC-31M (Mサイズ)		
GC-31Y (Mサイズ)		
GC-31BK (Mサイズ)		
GC-31CS (Sサイズ)		
GC-31MS (Sサイズ)		
GC-31YS (Sサイズ)		
GX-e3300 GX-e2600	GC-31BKS (Sサイズ)	再 汎 扱いあり
	GC-31C (Mサイズ)	
	GC-31M (Mサイズ)	
	GC-31Y (Mサイズ)	
	GC-31BK (Mサイズ)	
	GC-31CS (Sサイズ)	
	GC-31MS (Sサイズ)	
	GC-31YS (Sサイズ)	
	GC-31BKS (Sサイズ)	

注)網掛は全て取り扱い無し カラー/K(ブラック・黒)Y(イエロー・黄)M(マゼンタ・赤)C(シアン・青)